PROTEÇÃO DE SAÍDA DE VAPOR

Guia prático de instalação





A proteção de saída de vapor para cômodos de sauna exerce a função de acabamento e segurança no ponto de saída de vapor.



CUIDADO SAÍDA DE VAPOR QUENTE

FUNCIONAMENTO

Este acessório possui uma tampa aletada que dissipa o vapor para cima direcionando seu fluxo de forma a coibir queimaduras e acidentes ocasionados pelo contato direto com vapor quente, conforme exemplificamos nas figuras 2 e 3.





Fig. 2

Fig. 3


DADOS TÉCNICOS

Este acessório é produzido em aço inox 304 e revestido com madeira de alta resistência e durabilidade. Este acessório comporta uma tubulação máxima Ø60mm.

INSTALAÇÃO E ADVERTÊNCIA

Este produto deve ser instalado do lado interno do cômodo encostado na parede onde sai a tubulação de saída de vapor, conforme figura 4.

O vapor sai do gerador em alta temperatura, portanto, em hipótese alguma deve-se aproximar, tocar ou tentar obstruir a passagem de vapor. O contato ou a aproximação pelo usuário da saída de vapor quente pode causar queimaduras graves.






Fig. 4